

たいせつなお知らせ

本機のハードディスク(HDD)について

- HDDは衝撃・振動や温度変化などの影響を受けやすい機器です。
使用状況によっては、部分的あるいは全体的に破損し、録画・再生ができなくなるおそれがあります。
HDDに録画した内容の長期保存は保証いたしかねますので、あくまでも、録画したものを視聴するまでの一時的な保存場所として使用してください。
- 本機のHDDには、ラジオ放送や独立データ放送は録画できません。
（「ちょっとタイム」や「今すぐニュース」での録画の場合も同様です。）

録画ボタンで録画をした場合には3時間で自動停止します

- 番組表などからHDDに録画予約した場合には、最大9時間の録画ができます。

古い録画番組の自動削除機能について

- お買い上げ時には「自動削除設定」は「する」の状態に設定されています。
この状態では、本機のHDDの残量が少なくなると古い録画番組を自動的に削除して、録画できる容量を確保します。
ただし、ロックした番組は自動的に削除されません。
そのため、ロックした番組の録画容量が多い場合には、録画できる時間が短くなったり、録画ができなくなったりしますのでご注意ください。
※ 自動削除機能を使わない場合は、メニューの「HDD設定」の「自動削除設定」を「しない」に設定してください。

テレビを移動するときは

- 以下の手順でテレビを移動してください。
 - ① 本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする
 - ② 1分以上たったあとに、本体の「録画中」表示が消えていることを確認する
 - ③ 電源プラグをコンセントから抜き、移動する
※ HDDの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、録画された内容がすべて消えたり、HDDが故障したりする可能性があります。